

Instruktion i brug af Fodbetjent dispenser-stander til håndsprit.

Let, enkel og uden berøring

Den er let at benytte, er du gæst, så er det eneste du skal gøre at sætte dine hænder ind under flasken, og trykke let på fodpedalen.

Spar på de dyre dråber

Er du den som skifter flasken når den er tom, kan det let indstilles til stort set alle typer og størrelser flaske håndsprit. Der er indbygget et mekanisk stop så brugeren ikke kan komme til at træde flasken i stykker, og netop fordi der er indbygget et justerbart stop, er der er god mulighed for at spare på de dyre dråber.

Tilbehør

Vores nye tilbehør til dispenseren gør det for nemt for brugeren at opstille nye mundbind til besøgende, og for de brugte at blive smidt ud. Med et skilt der minder om at have mundbind på, kan man samtidigt sikre sig at besøgende husker at tage dem på

Indstilling af enheden til den enkelte flaske

Du skal bruge en unbrakonøgle til at løsne den sorte Flaskeplade som flasken placeres på.

Når pladen er løsnet, så den kan glide let op og ned af den lodrette stang, kan indstillingen begynde.

Tryk fodpedalen i bund og løft nu flasken op til trykkeenheden, indtil den rette mængde væske uddoseres.

Spænd nu begge 2 Unbrakoskruer på den sorte flaskeplade, sådan at den er låst fast.

Slip fodpedalen enheden er nu klar til dine kunder.

